1 快速点屏框架

请严格按照板卡上丝印来接线，保证以下三点正确，即可点亮屏

（三）屏信号 1

严格按板卡规格书做屏线；

注意：

1-屏电源在图示下端(红线)

2-按规格书选择屏电源：12V/5V/3.3V,

（图示所用液晶屏平压是 5V 的，因此将黄色圈出的中间两引脚插上了跳冒）

屏电源选错将会烧屏！

3-如果屏点亮，显示颜色不正确，需要修改屏参，修改屏参方法如下：

（二）背光

12V 背光可以直接从板卡取(一般 24 寸以下），24V 或大尺寸屏需要单独供电

注意：

1-引脚顺序不要错；

2-只要顺序正确，正常情况背光都可以亮，如果背光不亮，请检查背光插座丝印：12V(背光电源),BLON(开关),ADJ(亮度)的电压，正常输出是：12V,5V,4V;

注意：如果电压正常背光仍然不亮，请核对背光板的规格书，有可能下列情况：

1-背光板的极性，是否是高电平；调光方式是不是 PWM；还有 PWM 的幅度、占空比；

2-背光板是否是 5V 使能；

3-很少的屏要有信号屏背光才能打开；



屏电源：3 条红线

用遥控操作，在 menu 菜单下：

按组合键：

F1 + 1 : 1920 x 1080　　F1 + 2 : 1366 x 768

F1 + 3 : 1440 x 900　　F1 + 4 : 1280 x 1024

F1 + 5 : 1680 x 1050

F2 + 1 : normal　　F2 + 2 : jedia

F2 + 3 : even-odd swap　　F2 + 4 : no even-odd swap

F2 + 5 : dual lvds channel　　F2 + 6 : no dual lvds channel

F3 + 1 : ti bit mode 6bit　　F3 + 2 : ti bit mode 8bit

F3 + 3 : ti bit mode 10bit

（一）电源

主板支持单 12V 供电；